

19120095 → Remplacement de la lampe

1. Dévissez les 2 vis à l'avant de l'unité à bulles. Sur les nouveaux modèles, les vis sont recouvertes d'un capuchon blanc. Vous pouvez retirer ce capuchon pour accéder à la vis.



2. Retirez le panneau avant; vous verrez maintenant les composants internes de l'unité à bulles.
3. Retirez l'ancienne lampe et insérez la nouvelle lampe.

