



1. Nom du produit

Panneau musical tactile

2. Code du produit

29204085

3. Brève description

Le panneau de musique tactile est un panneau interactif magnifiquement conçu qui invite les utilisateurs à explorer les sons, les rythmes et les textures. Ce panneau polyvalent offre une combinaison unique de stimulation musicale et sensorielle et est idéal pour les établissements de santé, les écoles, les crèches et autres environnements où l'expérience sensorielle et le développement sont essentiels.

4. Stimulations sensorielles

voir, sentir et entendre

5. Spécifications du produit

90 x 90 x 8,4 cm – 15 kg

6. Assemblée

1. Placer les supports de suspension à l'arrière de l'écran tactile.
2. Percer des trous dans le mur à 830 mm d'intervalle et insérer des chevilles de 6 mm.
3. Insérer des vis de 30 mm dans les chevilles et suspendre le panneau.
4. Marquer les points de perçage à travers les trous de fixation dans les coins inférieurs du panneau.





5. Retirer le panneau et percer les points marqués. Insérer ensuite les chevilles de 7 mm.
6. Reposer le panneau et insérer les vis de 70 mm, ainsi que les capuchons de vis, dans les trous de fixation.
7. Pressez les capuchons de vis pour les fermer lorsque vous avez terminé.

7. Maintenance

Si le produit doit être nettoyé, utilisez uniquement un chiffon doux et humide.

N' utilisez **PAS** de produits chimiques agressifs ou d'abrasifs.



Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nenko.fr / www.nenko.be

