

## 1. Nom du produit

Chariot pour matériels Snoezelen

## 2. Code du produit

44502010

## 3. Couleur

Comme à l'image

## 4. Description

Ce chariot de Snoezel est livré dans une caisse de transport en bois pour des raisons de sécurité et de service.



= Nous vous recommandons de conserver cette caisse de transport en bois fournie pour d'éventuelles interventions de service =

1. Ouvrez la caisse de transport avec un tournevis cruciforme.
2. Débloquez les freins des roues avant sous le chariot de Snoezel et faites sortir le chariot de la caisse de transport.
3. Suspendez le brouillard de fibres à côté du chariot.
4. Ensuite, la clé sera visible, permettant d'ouvrir le devant et l'arrière du chariot de Snoezel. La clé du chariot de Snoezel se trouve dans la poignée de la porte basse, fixée avec un serre-câble.
5. Ouvrez la porte basse à l'avant du chariot de Snoezel avec la clé fournie.
6. Sortez le projecteur de l'armoire et placez-le sur le chariot.
7. Branchez le projecteur à la partie supérieure du chariot sur le câble d'alimentation plus épais.
8. Sortez le câble d'alimentation de 3 mètres de l'armoire et branchez une extrémité de ce câble dans la prise extérieure du chariot de Snoezel (côté droit vu de l'avant) et l'autre extrémité dans la prise de courant de la pièce où le chariot de Snoezel sera utilisé.
9. Sortez ensuite l'adaptateur (pour la connexion à l'unité à bulles) de l'armoire et branchez-le dans l'autre prise située à l'extérieur du chariot de Snoezel sous le fil de fibres.
10. Remplissez l'unité à bulles à 80 % d'eau, de sorte qu'il y ait encore de la place pour les bulles.
11. Branchez l'autre extrémité du petit câble d'alimentation, que vous avez préalablement connecté à l'extérieur du chariot de Snoezel, dans l'unité à bulles pour l'alimenter en électricité.
12. Ouvrez à nouveau l'armoire à l'avant du chariot de Snoezel ; dans cette petite armoire se trouve un panneau de contrôle avec 6 boutons rouges. Ces boutons sont les interrupteurs marche/arrêt des produits électroniques et des composants utilisés dans et sur le chariot de Snoezel. Le schéma fourni (ci-dessous) indique clairement quel bouton correspond à quel appareil (de gauche à droite).

**Attention : Branchez toujours d'abord la prise extérieure du chariot de Snoezel dans la prise de courant avant d'allumer tous les boutons rouges !**





- Bouton 1 : Prise externe pour l'unité à bulles
- Bouton 2 : Brouillard de fibres
- Bouton 3 : Lecteur CD et écran LED
- Bouton 4 : Projecteur Laser Stars
- Bouton 5 : Projecteur LED Nenko
- Bouton 6 : Diffuseur d'arômes

13. N'oubliez pas la petite boîte en carton fournie ! Elle se trouve dans l'armoire basse. Cette boîte contient la télécommande pour le lecteur CD, un CD, 2 roues d'effets et 4 mélanges d'huiles essentielles (ces arômes peuvent être utilisés avec le diffuseur d'arômes).
14. Placez une roue de liquide dans le projecteur Space et vérifiez si tous les boutons des projecteurs sont en position « marche ».
15. Déposez 4 gouttes d'un des mélanges d'huiles essentielles sur la « pastille » située au bas du diffuseur d'arômes. Dévissez le bas du diffuseur d'arômes, ajoutez 4 gouttes de l'arôme de votre choix sur la pastille et revissez le bas du diffuseur.
16. Le chariot de Snoezel est maintenant prêt à l'emploi !

## 5. Stimulation des sens

Toucher, sentir, entendre et voir

## 6. Spécifications

Dimensions : 63 x 93 x 125 cm

Piles : 3 x AAA, 8 x AA, 2 x C (non incluses)

Alimentation : 220 V

## 7. Inclus

- 1 x Chariot de matériel Snoezel
- 1 x Source de lumière
- 1 x Brume de fibres optiques
- 1 x Unité de bulles
- 1 x Projecteur
- 4 x Panier de rangement
- 1 x Kit sensoriel - Ouïe
- 1 x Kit sensoriel - Vue
- 1 x Kit sensoriel - Toucher
- 1 x Kit sensoriel - Odorat

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

