



## 1. Nom du produit

Time Timer pocket

## 2. Code produit

50030471

## 3. Couleur

Noir avec blanc et rouge



## 4. Brève description

Utilisez le minuteur Time Timer pour comprendre le concept du temps écoulé, pour mieux gérer le temps, pour garder une trace du temps passé pendant les activités ou pour encourager l'indépendance. Le time timer est un minuteur visuel qui peut être utilisé sans même connaître le temps. À la maison et dans la vie quotidienne, la minuterie a de nombreuses applications qui aident tout le monde à devenir plus productif, plus organisé et plus détendu pendant la journée.

## 5. Spécifications du produit

Taille: 7,5 x 7,5 cm

Pilles: 1x AA

## 6. Remplacement des piles

Pour remplacer la pile AA, suivez les instructions ci-dessous :

**Si votre modèle est muni d'une vis sur le couvercle de la pile**



1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre Time Timer Pocket à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Insérez d'abord le côté négatif de la pile AA (l'extrémité plate) dans le compartiment, de manière à ce qu'il touche le ressort.
3. Remplacez le couvercle sur le compartiment à piles et serrez-le à l'aide du petit tournevis cruciforme.



Si votre modèle n'a pas de vis sur le couvercle de la batterie



1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre Time Timer Pocket en soulevant délicatement le couvercle situé à l'arrière du minuteur.
2. Insérez la pile AA avec le côté négatif (l'extrémité plate) en premier dans le compartiment à piles de façon à ce qu'elle touche le ressort.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles en le refermant d'un simple clic.



### **Recommandations concernant les piles**

Nous recommandons d'utiliser des piles de marque de haute qualité pour garantir un chronométrage précis. Vous pouvez utiliser des piles rechargeables avec le Time Timer, mais elles risquent de s'épuiser plus rapidement que les piles traditionnelles. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre Time Timer pendant une période prolongée (plusieurs semaines ou plus), retirez la pile pour éviter la corrosion.



## 7. Choisir les préférences sonores

La minuterie elle-même est silencieuse - pas de tic-tac gênant, mais vous pouvez choisir le volume et si vous voulez ou non une alerte sonore lorsque le temps est écoulé. Il vous suffit d'utiliser le bouton de volume situé à l'arrière de la minuterie pour régler les alertes sonores.



### 7.1 Réglage de la minuterie

Tournez le bouton central situé sur la face avant de la minuterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure choisie. Votre nouvelle minuterie commence immédiatement à décompter et un coup d'œil rapide permet de connaître le temps restant grâce au disque de couleur vive et aux grands chiffres faciles à lire.



## 8. Entretien

Nos minuteries sont aussi durables que possible, mais comme beaucoup d'horloges et de minuteries, elles sont dotées d'un moyeu en cristal de quartz. Ce mécanisme rend nos produits silencieux, précis et faciles à utiliser, mais il les rend également susceptibles d'être altérés ou jetés. Utilisez les minuteurs avec précaution et sous surveillance !

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

