



## 1. Nom du produit

Table de découverte lumineuse

## 2. Code produit

97994036

## 3. Brève description

Alliant fonctionnalité et attrait visuel, cette table en plastique robuste et illuminée apporte un éclairage apaisant idéal dans de nombreux contextes lors de son utilisation, y compris les espaces sensoriels et dans le cadre de séances thérapeutiques. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, cette table à la fois robuste et légère est simple à déplacer, facile à nettoyer et parfaite pour les activités individuelles et de groupe. Grâce à son design élégant, cette table est non seulement pratique, mais aussi un bel ajout à n'importe quel espace.

## 4. Stimulations sensorielles

Vue

## 5. Information technique

- Éclairage sensoriel (Indice IP65) pour usage intérieur et extérieur.
- Durée de fonctionnement 5-10 heures (en fonction du paramètre programmé).
- Tension d'entrée du chargeur - CA 110V-240V 50/60HZ - Tension de sortie CC 5V.
- Pile de télécommande : Pile bouton au lithium CR2025

## 6. Précautions de sécurité

- Usage convenant aux enfants sous la surveillance d'un adulte. Ceci n'est pas un jouet.
- L'adaptateur et la télécommande ne sont pas étanches, tenez à l'écart de l'eau.
- En mode de clignotement rapide ou stroboscopique, la source lumineuse peut potentiellement déclencher des crises chez les enfants ayant des antécédents d'épilepsie photosensible.
- La télécommande contient une pile bouton - Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Jetez immédiatement les piles usagées. Une pile bouton peut provoquer des lésions graves si elle est avalée ou introduite dans n'importe quelle partie du corps. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou introduites dans n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Veuillez conserver cette notice pour référence future.

## 7. usages

- Sélectionnez le bon adaptateur de chargeur (RU/EU/ US/AU).
- Ouvrez le capuchon en caoutchouc sur l'unité centrale et branchez le chargeur.
- Rechargez toujours avec l'éclairage ÉTEINT.
- Si l'éclairage s'allume pendant la recharge, agissez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'éteindre.
- Rechargez pendant 8 à 10 heures puis débranchez le chargeur et reposez le capuchon en caoutchouc avant l'usage.
- N'utilisez pas l'éclairage sensoriel avec le chargeur branché sur le courant secteur.





## Mode d'emploi de la télécommande



## 8. Dépannage

- L'éclairage clignote de manière incontrôlable – cela signifie que la pile est très faible. Laissez l'éclairage clignoter jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis rechargez complètement pendant 8 à 10 heures.
- Prolongez la durée de vie de la pile en la rechargeant lorsque la puissance est faible, plutôt que d'attendre qu'elle soit déchargée à fond. La durée d'utilisation est réduite en mode de Clignotement/Stroboscope/Fondu/ Lisse.
- La télécommande ne marche pas mais l'éclairage peut être allumé/éteint manuellement à partir de l'unité centrale – vérifiez que la languette transparente a été retirée du logement de la pile de la télécommande. Vérifiez l'état de la pile bouton, le + doit être orienté vers le haut.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) / [www.nenko.besen](http://www.nenko.besen)

