



1. Nom du produit

Time Timer RETRO

2. Code produit

99489471

3. Brève description

Le Time Timer a un design ouvert, où la lentille a été omise pour réduire l'utilisation du plastique. Cela simplifie la réparation du disque et prolonge la durée de vie du produit.

4. Stimulations sensorielles

Voir

5. Spécifications

Batterie : 1 x AA

Dimensions : 19 cm x 19 cm x 3 cm

6. Installation

1. Installez 1 pile AA

Le compartiment à piles se trouve à l'arrière du minuteur visuel Time Timer® Medium RETRO Eco Edition. Soulevez simplement le couvercle de la batterie pour insérer la pile dans le compartiment. Remplacez le couvercle de la batterie en alignant les onglets sur le bord supérieur et en appuyant doucement jusqu'à ce que vous entendiez un "clac". Nécessite 1 pile AA.



2. Choisissez votre préférence sonore

Le minuteur lui-même est silencieux—pas de bruit de tic-tac dérangeant—mais vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non un signal sonore lorsque le temps est écoulé. Utilisez simplement l'interrupteur marche/arrêt à l'arrière du minuteur pour régler les alertes sonores.



3. Réglez votre minuterie

Utilisez le bouton transparent sur le disque et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le temps souhaité. Votre nouveau minuteur commencera immédiatement à décompter, et d'un simple coup d'œil, vous pourrez voir le temps restant grâce au disque contrasté et aux grands chiffres faciles à lire.





7. Batterie

Nous recommandons d'utiliser des piles de haute qualité de marques réputées pour garantir une mesure du temps précise. Vous pouvez utiliser des piles rechargeables avec le Time Timer, mais elles peuvent se décharger plus rapidement que les piles traditionnelles. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre Time Timer pendant une longue période (plusieurs semaines ou plus), retirez la pile pour éviter la corrosion.

8. Entretien du produit

Les minuteurs sont conçus pour être aussi durables que possible, mais comme de nombreuses horloges et minuteurs, ils contiennent un cristal de quartz. Ce mécanisme rend nos produits silencieux, précis et faciles à utiliser, mais il les rend également sensibles aux chocs ou aux chutes. Veuillez les utiliser avec précaution.

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nenko.fr

