



1. Nom du produit

Système audio Nenko

2. Code produit

42794101

3. Couleur

Comme sur la photo.



4. Brève description

Le système Nenko Audio excelle dans la simplicité, une section spéciale qui fournit une plate-forme ou un lit à eau musical (**non inclus**) avec du son et donc des vibrations et qui peut être contrôlé en termes de volume et de basses. À côté se trouve la partie qui contrôle les haut-parleurs dans la pièce.

Avec un bouton de sélection pratique, vous pouvez sélectionner l'une des sources optionnelles telles que CD / DVD / BD, Aux, mais aussi USB intégré ou périphérique Bluetooth couplé.

Poids 1,14 kg

Y compris les haut-parleurs et la clé USB, à l'exclusion du lecteur CD/DVD/BD.

Lit à eau exclusif ou plateau musical

5. Mise en service

5.1 Connexion du système hi-fi et du contrôleur

Voir le schéma ci-dessous pour la connexion correcte du système Hi-Fi fourni.

Dans l'aperçu suivant, vous verrez les produits suivants;

- Hauts-parleurs (D+G)
- Amplificateur
- Hauts-parleurs files





Pour commencer, connectez la fiche d'alimentation (220v) de l'amplificateur. La connexion pour cela est située à l'arrière droit, voir image:



Vous devez connecter les fils du haut-parleur de couleur en couleur, donc rouge à rouge et noir à noir. Si un fil ou un fil gris-noir est attaché aux haut-parleurs, faites gris sur rouge et noir sur noir. Vous devez également connecter les haut-parleurs sur le côté droit, donc le haut-parleur gauche à gauche et le haut-parleur droit à droite. Lorsqu'il est utilisé avec un lit à eau musical, peu importe pour la plate-forme qu'elle soit connectée à gauche ou à droite.

Si vous avez également commandé un lecteur CD/DVD, il doit également être connecté à l'amplificateur. Cela doit être fait avec le câble rouge / blanc fourni. Vous connectez le câble en fonction de la couleur, donc rouge sur rouge et blanc sur blanc. Le lecteur CD/DVD doit être connecté à l'entrée CD/DVD.

Contrôle du volume du lit à eau musical et des haut-parleurs externes





Au moyen de ces boutons, vous pouvez régler le volume et les basses des haut-parleurs.

5.2 Contrôle de la température

Vous pouvez contrôler la température avec l'unité de commande fixée à l'élément chauffant. Il est conseillé de le maintenir à environ 28 degrés, cependant, ce n'est pas un problème de le régler au maximum. Rappelez-vous que le chauffage ne sert qu'à maintenir l'eau à une température confortable (pas froide), et non à chauffer les personnes allongées sur le lit. L'élément chauffant ne doit pas être allumé avec un lit à eau vide, cela entraînera l'expiration de votre garantie en cas de défaut.

6. Entretien

Pour prévenir la formation de bactéries et d'algues dans le lit à eau, il est nécessaire d'ajouter une bouteille de revitalisant au lit à eau tous les 6 mois. Pour ce faire, ouvrez la fermeture à glissière du couvercle bisonyl et ouvrez le bouchon de remplissage pour ajouter la bouteille. Assurez-vous de le refermer. Nous vous conseillons de répéter cela tous les 6 mois. Vous pouvez commander des flacons supplémentaires de revitalisant auprès de Nenko. Vous devez également utiliser le nettoyant en vinyle pour nettoyer la surface et entre les côtés du sac à eau violet tous les 3 mois pour vous assurer qu'il reste souple et ne fuit pas. Pour ce faire, vaporiser finement sur le sac et essuyer avec une serviette douce légèrement humide

7. Garantie

Matelas à eau (le numéro sur le sac d'eau et la note sont nécessaires pour obtenir la garantie):

Élément chauffant: 1 an de garantie La garantie expire si:

- les défauts sont le résultat d'une usure normale, d'une mauvaise utilisation ou d'un soin insuffisant;
- vous ne pouvez pas soumettre une note d'achat et un numéro de matelas (présents sur l'étiquette du lit à eau);



- l'entretien prescrit n'a pas été effectué;
- des matériaux d'entretien autres que ceux prescrits ont été utilisés;
- installer, déplacer ou déplacer le lit à eau de la mauvaise façon.

Spécifications de l'amplificateur Issue 1.0.

5 Options de source:

- **CD/DVD** – Entrée audio phono stéréo
- **Sensory Magic** – Entrée audio de ligne stéréo phono
- **Auxiliaire** – Entrée audio de ligne stéréo phono
- **Portable** - Entrée stéréo jack 3,5 mm - MP3 - USB intégré
- **MP3** - Construire en USB MP3
- Bluetooth –

Sortie haut-parleur stéréo à 2 haut-parleurs

- Pompe de basses / haut-parleurs stéréo (contrôle du volume et des basses)

Réponse fréquente: 20Hz ~ 50KHz Puissance de sortie nominale:

110W x 2 @ 3 Ohms, +/-27V, THD=10%

86W x 2 @ 4 Ohms, +/- 27V, THD=10%

60W x 2 @ 6 Ohms, +/-27V, THD=10%

45W x 2 @ 8 Ohms, +/-27V, THD=10%

- **Haut-parleurs satellites stéréo** (contrôle du volume, des aigus, des basses et de l'équilibre)

Freq. Réponse: 20Hz ~ 50KHz Puissance de sortie nominale:

110W x 2 @ 3 Ohms, +/-27V, THD = 10%

86W x 2 @ 4 Ohms, +/- 27V, THD = 10%

60W x 2 @ 6 Ohms, +/-27V, THD = 10%

45W x 2 @ 8 Ohms, +/-27V, THD = 10%

Sortie ligne - Sortie audio de ligne stéréo phono

Entrée d'alimentation - AC ~ 220V