

1. Produit

Projecteur Laser ciel étoilé

2. Code

19908130

3. Couleur

Comme sur l'image

4. Brève Description

Petit silencieux et mobile ! 2 lentilles en verre de haute précision :

lentille projetant le ciel étoilé et lentille de création de nuages. Facile à transporter et peut être utilisé en complément du panneau astroline qui lui reste fixé. La régularité entrainera via un effet hypnotique la détente.

Laser vert puissant.

Dimensions approximatives: 29 x 25 x 21 cm.

Entièrement réglable. Ne nécessite aucune configuration. Interrupteur ON/OFF. (ne fonctionne pas avec la télécommande). Fonctionne sur secteur.

Adaptateur secteur inclus. Laser Stars n'est pas un jouet. Ne pas laisser à portée des enfants sans surveillance.

5. Stimulation sensorielle

Vue

6. Installation

L'utilisation optimale de ce projecteur s'effectue dans une pièce noire. Chaque forme de lumière réduit l'effet optique. Ne touchez jamais la lentille ou n'essayer jamais de l'adapter. Cet article n'est pas un jouet.— Il procurera à chaque moment un surprenant effet magique dans votre pièce

- 1. Retirez délicatement le projecteur et l'adaptateur de l'emballage.
- 2. Placez le projecteur sur une table ou une surface plane, insérez la fiche de l'adaptateur dans l'adaptateur secteur jack. Assurez-vous que le commutateur ON/ OFF est en position OFF lors du branchement de l'adaptateur dans la prise murale. Branchez dans la prise de courant.
- 3. Positionnez le projecteur de sorte que la lentille de projection soit dirigée vers le plafond.
- 4. Allumez le projecteur en mettant sur ON. 2 possibilités vous sont offertes:
- · Mouvement des nuages. Vous devez tourner le bouton Cloud Bright Ness complètement vers la droite. Vous pourrez voir les nuages se mouvoir dans le centre.
- · Sans nuages. Vous devez tourner le bouton Cloud Bright Ness





vers la gauche. Vous obtenez un ciel noir sans nuages ou apparaissent de nombreuses petites étoiles magiques. Si vous regardez de plus près vous verrez même des étoiles filantes. C'est un excellent moyen de se détendre et de transformer n'importe quelle pièce en un cade magique.

- 5. Après avoir fait l'expérience au plafond, vous pouvez essayer sur un mur blanc.
- 6. Assurez-vous de placer l'appareil sur OFF lorsque vous quittez la pièce. Il est conseillé de ne pas tiliser l'appareil plus de 4 heures d'affilé. Ceci rallongera considérablement la durée de vie de votre appareil.

Pour obtenir un résultat optimal, la projection devra se faire sur un plafond ou un mur blanc. Les surfaces sombres réduiront l'effet escompté.

Entretien

- Ne touchez pas les lentilles à mains nues.
- Nettoyez la partie extérieure de l'appareil avec un chiffon humide propre.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas de detergents.

Sécurité

Ne jamais regarder en direction de la lumière du projecteur.

Le projecteur est conçu en toute sécurité. Les étiquettes d'avertissement et d'identification apposées sur celui-ci ne doivent pas être retirées.

ATTENTION:

Une autre utilisation que celle décrite précédemment peut entrainer des dommages.

Le nettoyage doit s'effectuer lorsque l'appareil est en position OFF.

NE JAMAIS démonter l'appareil.

Puissance de sortie maximale -moins de 10.97 mW.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet appareil.!

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.besen