

1. Nom du produit

Boîte de jeu - Locktagons

2. Code produit

21847846

3. Couleur

Comme sur la photo



4. Brève description

Tâches effectuées dans le cadre d'une boîte en plastique. Les tâches ont un début clair et une fin fermée. Le matériau est uniforme, durable, sûr et hygiénique. Les tâches à boîte unique ont été spécialement développées pour les enfants / jeunes adultes autistes et sont développementales. Les adultes et les personnes âgées ayant un niveau intellectuel inférieur peuvent effectuer les tâches pour maintenir leurs compétences ou comme une activité relaxante.

5. Contenu

Boîte de jeu
30 locktagons

6. Sécurité


Ce produit doit être fabriqué en tout temps sous la supervision d'un accompagnateur / adulte. En raison des petites pièces ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

7. Matériel

Boîte en plastique (33x19x12.5 lxlxh) avec un plateau en plastique, des locktagons en bois ou en plastique.

8. Assemblage

Assemblez les locktagons par paires et placez-les dans le récipient rond. Le matériel de jeu ne convient pas au démontage.





9. Mise en service

La boîte de jeu locktagon est destinée à impliquer une action partielle. Vous devez d'abord démonter 2 locktagons, puis les cocher dans la boîte. Les locktagons ne peuvent être archivés que si le joueur les démonte.

Fin du jeu

Le jeu est terminé lorsque tous les locktagons sont enregistrés.

Pour plus d'informations, visiter notre site web www.nenko.fr

