



## 1. Nom du produit

Miroir à l'infini en bois avec télécommande

## 2. Code produit

26125430

## 3. Couleur

Comme sur la photo

## 4. Brève description

Regardant dans le miroir donne l'illusion d'un tunnel étincelant avec des perles légères. Créez un effet illuminé vraiment époustouflant avec ce miroir et créer un véritable attrape-l'œil ! Un miroir mural en bois avec une surface à effet infini. Ce miroir est un excellent ajout à toute salle sensorielle. Peut être fixé au mur.

Ce miroir est livré avec une télécommande, avec laquelle vous pouvez gérer les couleurs.

## 5. Contenu

1x miroir de profondeur

1x télécommande (nécessite 2x piles AAA, non incluses)

1x câble USB

1x adaptateur UE, 1x adaptateur UK

Fixations et raccords à monter sur un mur

**Attention :** Contient une série de lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sujettes à l'épilepsie photosensible ou à d'autres photosensibilités. Ce n'est pas un jouet. Les enfants doivent toujours être surveillés lors de l'utilisation de ce produit.

## 6. Entretien

Le miroir et le bois peuvent ne pas bien réagir aux solvants utilisés dans ces produits de nettoyage. Cela peut provoquer des traces ou des taches sur le miroir, qui ne peuvent plus être enlevées. C'est pourquoi nous recommandons de nettoyer le produit uniquement avec un chiffon humide.

## 7. Sécurité

- Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, n'essayez pas de l'assembler et de l'utiliser.
- N'essayez pas de connecter ce produit au secteur. Ce produit n'a pas besoin d'être connecté au secteur. Il fonctionne à l'aide d'un adaptateur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit et aucun autre adaptateur ne doit être utilisé.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit.
- Éloignez des sources de chaleur.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement. Éviter l'utilisation dans des conditions humides et éviter le contact avec l'eau.
- Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que les fixations, les raccords et l'installation ne se détachent pas.



- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des DEL cesse de fonctionner, l'unité entière doit être retirée selon les directives de votre municipalité locale. N'essayez pas de résoudre le problème en démontant l'appareil.
- Assurez-vous que le câble et le produit sont positionnés de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement.
- Assurez-vous que la surface où le miroir sera monté est suffisamment solide pour supporter le poids du miroir.

## 8. Mise en service

### Pour l'installation :

Veillez lire attentivement ces instructions avant de commencer et les enregistrer pour référence ultérieure. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que vous avez répertorié toutes les pièces requises et qu'il n'y a pas de pièces manquantes. S'il manque des pièces, veuillez nous contacter.

1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage.
2. Remarque: Il y a une pellicule plastique sur la surface du miroir pour protéger le miroir, veuillez retirer le papier d'aluminium avant utilisation.
3. Assurez-vous qu'une prise de courant est à portée de main, sans trop étirer le fil

### Installation:

1. À l'arrière du miroir (sous l'interrupteur d'alimentation noir), connectez l'extrémité du stylet de l'adaptateur au port CC. Branchez l'adaptateur sur la prise de courant et allumez-le.
2. Pour allumer/éteindre le miroir, utilisez le bouton situé à l'avant du miroir
3. Les crochets suspendus sont pré-perçés à l'arrière du miroir et du contrôleur de boutons, vous voudrez peut-être le monter sur un mur. Avant de monter sur le mur, vous devez effectuer une

	Augmenter et diminuer la luminosité		Sélectionner les couleurs principales en mode statique		La couleur s'estompe
	Boutons pour allumer et éteindre		Changements dus à des couleurs différentes en mode Flash		La couleur s'estompe lentement
	Modification par différentes couleurs en mode statique		Changement de couleur en 3 secondes en sautant		

évaluation des risques et vous assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du miroir et du contrôleur de boutons.

4. Les couleurs peuvent également être changées avec le petit bouton rond sur le devant.

### Fonctions de contrôle à distance

Pour insérer des piles dans la télécommande, ouvrez le couvercle à l'arrière de la télécommande et insérez 2 piles AAA – assurez-vous de suivre le schéma dans le boîtier de la batterie. Remettez le couvercle et allumez-le.

Pour plus d'informations, visitez notre site web [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

