

1. Nom du produit

Tunnel avec ciel étoilé

2. Code produit

29052008

3. Couleur

Tel que présenté



4. Description

Le tunnel sensoriel avec ciel étoilé offre une expérience de jeu unique conçue spécifiquement pour les enfants, y compris les enfants ayant des besoins spéciaux tels que l'autisme.

5. Stimulations sensorielles

L'odorat et la vue

6. Mise en route

1. Ouvrez le paquet et placez le tunnel sur le sol.
 2. Dans un sac sur le plafond du tunnel, localisez l'interrupteur pour allumer ou éteindre cet appareil.
 3. Appuyez sur l'interrupteur. Le voyant clignotera deux fois pour indiquer que l'appareil est allumé. S'il ne clignote qu'une seule fois, l'appareil est éteint.
 4. Les lumières sont activées en plaçant vos mains contre le plafond, créant un effet de ciel étoilé. La lumière reste allumée pendant 60 secondes.
 5. La batterie a un temps de charge d'environ 4 heures.
- Appuyez sur le bouton rouge du câble de charge pour activer le tapis. La lumière reste allumée pendant 60 secondes. Pour le réactiver, vous pouvez appuyer ou marcher sur le tapis.
 - Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton, la lumière s'éteindra.
 - Appuyez fermement sur le tapis ; Il restera alors allumé pendant 60 secondes.
 - Si le tapis ne s'allume plus, connectez le chargeur comme décrit dans la section batterie.
 - Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide.
 - Ne plongez pas le tapis dans l'eau et ne le lavez pas dans la machine à laver.
 - Le tapis peut être nettoyé avec un aspirateur.

7. Spécifications

Dimensions : 95 cm x 95 cm

Poids : 2,3 kg

Brins de fibres optiques : 160 pièces





PILE

Le tapis est livré avec une batterie Lithium-ion non remplaçable. N'essayez pas de remplacer la batterie.

- Chargez la batterie en connectant le câble micro USB inclus à un port USB ou à un chargeur USB. La batterie est située dans une pochette velcro au bord du tapis.
- Le tapis clignotera pour indiquer qu'il est en charge. Les lumières s'éteindront lorsque la charge sera terminée.
- La charge prend environ 4 heures lorsque la batterie est complètement vide.
- Ne laissez pas le tapis sur le chargeur trop longtemps. Il est recommandé de ne le charger que lorsque la batterie est complètement épuisée, afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

8. Contenu

- 1 x tapis LED
- 1 x câble USB
- 1 x batterie Li-ion lithium-polymère 3,7 V rechargeable et non remplaçable

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nenko.nl / www.nenko.be



