

1. Nom du produit

Nenko Panneau tactile

2. Code produit

29202085

3. Couleur

Comme sur la photo



4. Description

Ce panneau tactile développé par nos soins est équipé de divers matériaux qui vous invitent à développer le sens du toucher.

5. Installation

- Placez les supports de suspension à l'arrière de l'écran tactile Nenko.
- Percez des trous dans le mur à 83 cm l'un de l'autre et insérez des bouchons muraux de 6 cm.
- Insérez des vis de 3 cm dans les fiches murales et suspendez le panneau.
- Marquez une pointe de forage à travers le trou de montage situé au centre inférieur du panneau.



- Retirez le panneau et percez l'embout marqué, puis insérez une fiche murale de 0,7 cm.
- Accrochez le panneau et vissez dans une vis de 7 cm, avec le bouchon à vis, dans le trou de montage.
- Appuyez sur le bouchon à vis fermé lorsque vous avez terminé

Verso / Dos du panneau:



5. Contenu



1. Panneau tactile Nenko
2. Kit de montage
 - Vis 3 cm (2x)
 - Prises murales 0,6 cm (2x)
 - Vis 7 cm (1x)
 - Prise murale 7 cm (1x)
 - Bouchon à vis (1x)

6. Entretien

Si le produit doit être nettoyé, n'utilisez qu'un chiffon doux et humide.
NE PAS utiliser de produits chimiques agressifs ou d'abrasifs

7. Dimensions

Hauteur = 90 cm
Largeur = 90 cm
Épaisseur = 3,3 cm

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nenko.fr

