

## 82009 → remplacement de la lampe

1. Dévissez les 2 vis situées à l'avant de l'unité à bulles. Sur les nouveaux modèles, les vis sont recouvertes d'un capuchon blanc. Vous pouvez l'enlever pour atteindre la vis.



2. Retirez la façade, vous pouvez maintenant voir l'intérieur de l'unité à bulles.
3. Retirer l'ampoule et remettre l'ampoule neuve en place.

