


Replace Lamp Colonne à bulles

Desserrez le capuchon en dévissant les vis. Il y a une vis de chaque côté



Soulevez le capot. Vous pouvez maintenant voir l'intérieur.



Retirez le bornier vert (flèche rouge) et dévissez l'ampoule (flèches vertes).

Remettez ensuite la nouvelle ampoule en place et suivez les étapes dans l'ordre inverse.

