19120095 → Remplacement de l'ampoule

1. Dévissez les 2 vis à l'avant de l'unité à bulles. Sur les nouveaux modèles, les vis sont recouvertes d'un petit capuchon blanc. Retirez ce capuchon pour accéder aux vis.

2. Détachez la partie avant. Vous verrez maintenant l'intérieur de l'unité à bulles.
3. Retirez l'ampoule et remettez-y la nouvelle ampoule.